

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ И ВЕНТИЛЯЦИИ ВJ-1

Монтаж мембранны Tecsound FT 55/75 для звукоизоляции водосточных струб и вентиляционных систем

1. Замерьте диаметр трубы, которую необходимо звукоизолировать.
2. Отрежьте необходимый кусок материала Tecsound FT с учетом 2-3 см. нахлеста.
3. Оберните плотно трубу материалом Tecsound FT войлоком к трубе.
4. Закрепите материал хомутами каждые 20 см.

!!!Важно!!!: все вертикальные и горизонтальные швы должны перекрываться с нахлестом 2-3 см.