

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА FT-1

Монтаж мембранны Tecsound SY 50/70/100 в потолочных конструкциях.

1. Наклейка ленты на профиль. Перед монтажом каркаса проклейте по периметру под направляющий профиль специальную ленту из вспененного полиэтилена/каучука. Ширина ленты должна быть достаточной, чтобы исключить контакт всей плоскости профиля и листов гипсокартона.
- 1.2. Допускается, если финишный лист гипсокартона не полностью соприкасается с лентой.
2. Крепление каркаса. Каркас к потолку прикрепите на специальных виброизолирующих креплениях ВибрОК. Шаг направляющих профилей 1200 мм, потолочных не более 600 мм.
3. Укладка минеральной ваты. Отмеряя и нарезаем минеральную вату плотностью 40-60 кг./м.куб. и толщиной от 50 мм..
4. Затем, уложите ее в каркас
5. Монтаж гипсокартона с мембраной Tecsound. Поверхность, к которой клеится материал Tecsound SY, должна быть очищена от пыли и грязи. Мембрана Tecsound SY клеится непосредственно на гипсокартон. Мембрана клеится без нахлестов, стык встык.

Варианты приклеивания мембранны

Вариант 1: Приклеивание мембранны Tecsound SY поверх первого или второго листа гипсокартона.

- 6.1. Отрежьте кусок с рулона, который соответствует размерам листа гипсокартона.
- 7.1. Оттяните 5-10 см. защитной пленки и прислоните мембрану Tecsound SY клейкой стороной к листу гипсокартона.
- 8.1. По периметру гипсокартона остатки материала аккуратно подрежьте заподлицо с его краем таким образом, чтобы при монтаже не возникало щелей между двумя листами гипсокартона.
- 9.1. Гипсокартон вместе с приклеенной мембраной прикрепите с помощью саморезов к каркасу из профилей.
- 10.1 Листы гипсокартона крепятся вплотную один к другому.

Вариант 2: Приклеивание мембранны Tecsound SY на уже прикрепленный первый слой гипсокартона.

- 6.2 Отрежьте кусок с рулона, который вы сможете поднять и прислоните его в один из углов помещения.
- 7.2. Оттяните 5-10 см. защитной пленки и прислоните мембрану Tecsound SY к одому из верхних углов на стене.
- 8.2. Затем постепенно снимая защитную пленку прижимайте мембрану к гипсокартону для приклеивания. Так сделать по всей площасти потолка.
- 9.2. Важно клеить мембрану плотно стык в стык и избегать любых щелей.
- 10.2. Если все же обнаружена после приклеивания щель между слоями мембранны, обязательно нужно отрезать с рулона необходимый кусочек мембранны и заклеить щель. В конце закрепить второй лист гипсокартона.
11. После монтажа финишного листа гипсокартона, удалите выступающий материал

12. Промажьте периметр нетвердеющим герметиком для заполнения пространства между гипсокартоном и стенами.
13. Зашпаклевать все швы и места крепления саморезов.

!!!Важно!!!: мембрана Tecsound может крепиться как на первый слой гипсокартона, когда мембрана находится между профилем и гипсокартоном так и на второй слой, когда мембрана находится между двумя листами гипсокартона.

!!!Важно!!!: настойчиво советуем использовать в конструкции подвесного потолка два листа гипсокартона.

!!!Важно!!!: листы гипсокартона необходимо крепить в шахматном порядке таким образом, чтобы

второй слой гипсокартонных листов перекрывал швы первого слоя.

!!! Запрещено!!!: клеить Tecsound SY напрямую к бетонному перекрытию.

!!! Запрещено!!!: нарушать целостность звукоизоляционной конструкции.