

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ МЕЖКВАРТИРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК TR-1

Монтаж мембранны Tecsound 2FT 45/80 в конструкциях стен.

1. Подготовьте существующую стену к поклейке материала Tecsound 2FT: зашпаклевать отверстия (выбоины, ямки), очистить перекрытие от пыли и грязи, при необходимости прогрунтовать. Поверхность перед поклейкой должна быть ровной, гладкой, чистой и сухой.
2. Отрежьте кусок с рулона, который вы сможете поднять.
3. Нанесите клей с хорошим адгезивными свойствами тонким слоем на существующую стену и на материал.
4. Оставьте клей подсохнуть 10-15 минут.
5. Через 10-15 минут прислоните материал Tecsound 2FT войлочной стороной к одному из верхних углов стены и хорошо прижмите.
6. Затем сразу зафиксируйте пластиковыми «зонтиками».
7. Материал должен укладываться стык без каких-либо щелей.
8. Таким образом покройте материалом Tecsound 2FT всю площадь стены.
9. Затем крепите каркас и остальную конструкцию по правилам монтажа мембран Tecsound или Tecsound SY.

!!! Запрещено!!!: нарушать целостность звукоизоляционной конструкции.